Dispositivo Sensify IOT WiFi Sensify IOT WiFi SERIES 1000 Manual de conexión WiFi y primeros pasos en la plataforma

Paraguay 2357, CP2000, Rosario, Prov. de Santa Fe, Arg. www.sensify.com.ar





Tabla de contenidos

Conexión Hardware

Diagrama de conexión

03

Manual de instrucciones de conexión WiFi Conexión de equipo vía WiFi 04

onexión de equipo vía WiFi	04
Conexión a red WiFi	04
Registrarse en la plataforma	05
Vincular equipo a la plataforma	06
Monitoree su equipo	06

Manual de uso de la plataforma

Conozca su Dashboard	07
Visualizar gráficos	07
Versión Web	08
Configuración de alertas	08
Configuración de alertas avanzadas	10
Reportes	12
Versión Móvil	13
Configuración de alertas	13
Configuración de alertas avanzadas	14
Reportes	15





Diagrama de conexión Sensify IOT WiFi Series-1000

TEMPERATURA, HUMEDAD Y PUERTA



TEMPERATURA Y PUERTA









Conexión de equipo vía WiFi



Enchufar el equipo a la corriente eléctrica

Aguarde aproximadamente 3 min a que el dispositivo ingrese en modo configuración.



Conectar a la red WiFi Sensify

Conectarse a la red autogenerada por el equipo. La misma se identifica bajo el nombre **Sensify-xxxxx**





Ingresar al sitio de configuración

Al conectarse al dispositivo, accederá automáticamente al sitio de configuración. Caso contrario ingrese manualmente a **192.168.4.1** desde su navegador web.





Seleccionar su red WiFi

Verifique que el desplegable **Selección de ... Conectividad** muestre la opción **WiFi**. Seleccione la red del establecimiento donde **...** se encuentra instalado el equipo.



Selección de conectividad





Configurar su red WiFi

Ingrese la contraseña de la red del •••• establecimiento donde se encuentra instalado el equipo. Presione **Guardar.**

Configura	ción	WiFi
-----------	------	------

Fibertel WiFi240 2.4GHz

WiFi Estándar	
MiRedWifi	
GUARDAR	

info@sensify.com.ar

ê







Para versión móvil Descargue la aplicación móvil Sensify desde la tienda Google Play, para Android, o App Store, para iOS.



Registrarse en la plataforma

En caso de ser nuevo usuario, complete el formulario y **regístrese**. De lo contrario, **inicie sesión.**

Email	
Contraseña	
Recordar	
INGRESAR	
¿Olvidaste tu contraseña?	

	Registrar
	Crear nueva cuenta
	Nombre y Apellido
	Teléfono
	Email
	Contraseña
	Confirmar nueva contraseña
	Registrar





Vincular equipo a la plataforma

Una vez logueado en la plataforma, escanee el **código QR** presente en la caja del **....** dispositivo, con la cámara de su celular para asociar desde la web, o seleccionando el botón verde desde la app móvil.

También puede seleccionar la opción **Agregar nuevo dispositivo** e ingresar el número de **serie** y **pin** impresos en la misma etiqueta.







¡Listo! Monitoree su equipo

Ya puede comenzar a monitorear su cámara frigorífica con el dispositivo **Sensify IOT WiFi SERIES 1000** desde la opción **Tiempo..... Real,** también conocido como *Dashboard.*

Recuerde que puede modificar el nombre del equipo desde el botón **Editar.**



Uso de la plataforma



07

Conozca su Dashboard

Monitoree el estado y funcionamiento de su equipo de refrigeración desde su celular o PC, a través de una plataforma de uso fácil e intuitivo, y visualice los datos en tiempo real, para tomar decisiones preventivas y potenciar al máximo su rendimiento.





CP2000, Rosario (Prov. de Santa Fe), Argentina







Versión web Configuración de Alertas

Ingresar a la opción Alertas

Para configurar alertas remotas de distintos tipos sobre el funcionamiento del equipo, ingrese a la opción **Alertas** del menú de navegación.





Agregar Alerta

Pulse el botón **Agregar**, ingrese en la función de Configuración de Alerta y defina las variables a controlar.

En caso de contar con alertas previas, puede accerder a su configuración desde el botón **Editar.**





Configurar Alerta

Elija un **nombre** para la alerta, indique una breve **descripción** y asigne el **dispositivo** que relevará esa información, en caso de poseer más de uno. Elija el tiempo entre avisos.

Seleccione Siguiente.

Nueva A	erta
Nombre	
Alerta 804	
Descripción	
Dispositivo	
Dispositivo GoodCold 3	5839021810600
Dispositivo GoodCold 3 Repetir aviso o	5839021810600 ada
Dispositivo GoodCold 3 Repetir aviso o 10	5839021810600 ada minutos
Dispositivo GoodCold 3 Repetir aviso o 10	ada minutos

.....

.







Definir condiciones

Defina las condiciones que activarán la alerta remota. Seleccione **Guardar.**

\% Sensify	
Editar	
+ Condiciones	
+ Correos electrónicos	
Notificaciones PUSH a Celulares	
Paso 2 de 2 Anterior Finalizar	

Nuevo	×
Condición:	
Temperatura	~
mayor	~
Valor	
Tipo de disparo: Inmediato	
\bigcirc Sostenido durante	al menos
0 minuto	s
	Cancelar Guardar
by 💦	Sensify



Agregar destinatarios

Para finalizar, agregue los correos electrónicos de quienes recibirán notificaciones de alertas. Presione **Guardar** y **Finalizar** para completar la configuración.

X Sensify ≡	Nuevo ×
Editar	Dirección
+ Condiciones	
+ Correos electrónicos	Cancelar Guardar
Notificaciones PUSH a Celulares	
Paso 2 de 2	
Anterior Finalizar	•••••••





Versión web Configuración de Alertas Avanzadas



Ingresar a la opción Alertas

Para configurar alertas remotas de distintos tipos sobre el funcionamiento del equipo, ingrese a la opción **Alertas** del menú de navegación.





Agregar Alerta

Pulse el botón **Agregar**, ingrese en la función de Configuración de Alerta y defina las variables a controlar.

En caso de contar con alertas previas, puede accerder a su configuración desde el botón **Editar.**





Configurar Alerta

Elija un **nombre** para la alerta, indique una breve **descripción** y asigne el **dispositivo** que relevará esa información, en caso de poseer más de uno. Elija el tiempo entre avisos.

Seleccione Siguiente.

021810600
minutos
Paso 1 de 2

.....

Uso de la plataforma





Definir condiciones

Defina las condiciones que activarán la alerta remota. Seleccione **Sostenido durante al menos** y defina el tiempo que debe transcurrir antes de notificar. Por ejemplo: Condición: *Puerta Abierta por 10min.*

Nuevo
Condición:
Puerta
Abierta
Tipo de disparo:
Sostenido durante al menos
10 minutos
Cancelar Guardar



Agregar destinatarios

Para finalizar, agregue los correos electrónicos de quienes recibirán notificaciones de alertas. Presione **Guardar** y **Finalizar** para completar la configuración.

∜ Sensify	Nuevo	×
Editar	Dirección	
+ Condiciones		
+ Correos electrónicos	Cancelar	Guardar
Notificaciones PUSH a Celulares		
Paso 2 de 2		•
Anterior Finalizar	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••*







Versión web **Reportes**

La plataforma le permite al usuario y su equipo consultar reportes actualizados sobre el estado de las variables monitoreadas.



Elegir variable a consultar

Elija la variable del Dashboard que le interesa analizar.



Definir margen de tiempo

Delimite una fecha de inicio y fin para el reporte que desea consultar. Seleccione **Buscar.**







Visualizar

Puede optar entre visualizar los datos desde la misma plataforma o descargar un archivo en formato Excel .xlsx

Para visualizar el reporte online, seleccione Ver listado.

Para descargar el reporte a su PC o celular, seleccione **Descargar.**



A su vez, también cuenta con la posibilidad de revisar el **Historial de Alertas** desde la opción del menú.









NSensify

Dashboard

Historial de alertas Dispositivos asociados

Información

Alertas

Versión móvil **Configuración de Alertas**



Ingresar a la opción Alertas

Para configurar alertas remotas de distintos tipos sobre el funcionamiento del equipo, ingrese a la opción Alertas del menú de navegación. ÷.....





Configurar Alerta

Agregar Alerta

Pulse el botón + de color verde, para

con alertas previas, puede acceder a su configuración desde el botón color naranja.

agregar una alerta nueva. En caso de contar

Elija un nombre para la alerta, indique una breve descripción y seleccione el dispositivo que relevará esa información, en caso de poseer más de uno. Elija el tiempo entre avisos y defina las condiciones que activarán la alerta remota. Seleccione Guardar.



Agregar notificación y destinatarios

Para finalizar, indique qué tipo de notificación · · · de alerta desea recibir y agregue los correos electrónicos de los destinatarios. Presione Agregar para completar la configuración.



CP2000, Rosario (Prov. de Santa Fe), Argentina

info@sensify.com.ar

AGREGAR

Enviar correos







NSensify

Dashboard

Historial de alertas Dispositivos asociados

Alertas

Versión móvil **Configuración de Alertas Avanzadas**



Ingresar a la opción Alertas

Para configurar alertas remotas de distintos tipos sobre el funcionamiento del equipo, ingrese a la opción Alertas del menú ¥.... de navegación.



Agregar Alerta

Pulse el botón + de color verde, para agregar una alerta nueva. En caso de contar con alertas previas, puede acceder a su configuración desde el botón color naranja.



ŧ



Definir condiciones

Defina las condiciones que activarán la alerta remota. Seleccione Sostenido al menos y defina el tiempo que debe transcurrir antes de notificar. Por ejemplo: Condición: Puerta Abierta por 10 min.

Seleccione guardar.



Agregar notificación y destinatarios

Para finalizar, indique qué tipo de notificación ··· de alerta desea recibir y agregue los correos electrónicos de los destinatarios. Presione Agregar para completar la configuración.

	Información	* •
	Mi cuenta	
	Cerrar sesión	
	≡ Alertas	
	Alerta 154 CDS Chica	
	Alerta 411 CDS Chica	
	Alerta 611 CDS Chica	
	Alerta 671 CDS Chica	
	Alerta 74 Train 4.0 9097	+
← Edit	tar alerta	
Nombro		
Alerta 80	4	
Descripció	n	
Descripc	ión	
Dispositivo		
NOVUS 5	3759395915692	Descrinción
	C	ondición ×
Repetir avi	so cada	Temperatura 1 💌 mayor 💌
10	Minutos	/alor
	····· > T	ipo de disparo
+ Cc	ondiciones) Inmediato Sostenido al menos
		10 Milliotos
Envia	rme una notificación push	Guardar Cancelar
Envia	r correos	
	AGREGAR	
info@s	ensify.com.ar www	v.sensifv.com.ar







Versión móvil **Reportes**

La plataforma le permite al usuario y su equipo consultar reportes actualizados sobre el estado de las variables monitoreadas.



Elegir variable a consultar

En primer lugar, haga clic en la variable del Dashboard que quiera analizar.





Definir margen de tiempo

Seleccione una fecha de inicio y fin para el reporte y presione el **ícono de lupa**, para iniciar la búsqueda.





Visualizar

Puede optar entre visualizar los datos desde la misma plataforma o descargar un archivo en formato Excel .xlsx

Para visualizar el reporte en forma de tabla, presione el **ícono de lista de color azul.**

Para descargar el reporte a su PC o celular, seleccione **Descargar.**

A su vez, también cuenta con la posibilidad de revisar el **Historial de Alertas** desde la opción del menú.



www.sensify.com.ar

Para más información, diríjase a **www.sensify.com.ar**

& +54 11 7015 3237

➡ info@sensify.com.ar

Paraguay 2357 CP2000 Rosario Pcia. de Santa Fe, Arg.